

## 数显测力计无法充电原因问题：

首先，要想解决数显测力计无法充电故障，就要想分析一下可能造成数显测力计充电不进去的原因。

可能造成数显测力计充电不进去的原因有以下几点。

首先：我们要检查电源、插座以及电线的情况，如有损坏需要及时的更换

然后：判断数显测力计电池的使用情况，电池电量是否用完，在没电的时候都会出现低压报警提示，如果出现多次报警，则有可能是因为缺电而导致损坏，必须得换新电池。

其次：检查保险丝是否有所损坏，我们需要用到数字万进行检查，用表的 2K 档测试电源线的两脚，万用表显示 500 左右或 1.100 左右表示变压器正常，若没有阻值，有可能保险丝烧了。

最后：如果仪器完好，还是无法充电，只能送往厂家维修。

以上几种可能造成数显测力计充电不进去的原因及解决办法，您是否对其有所了解了呢，如果您的数显测力计充电不进去，还不赶快去试试看吧，如果以上方法还不能解决您的困扰的话，欢迎您来电咨询我们上海铸衡。